

Mörtel/Verbrauch

UNGEFÜLLTE ZIEGEL

SACK PRO PALETTE 1,0 x 1,0 Meter (große Paletten)



Paletten Anzahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VD System, ungefüllte Ziegel	1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9	9	10	11	12
Tauchverfahren	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8

Paletten Anzahl	16	17	18	19	20	21	22	23	24
VD System, ungefüllte Ziegel	12	13	14	15	15	16	17	18	18
Tauchverfahren	8	9	9	10	10	11	11	12	12

GEFÜLLTE ZIEGEL

SACK PRO PALETTE 1,0 x 0,75 Meter (kleine Paletten)



Paletten Anzahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VD System, gefüllte Ziegel	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8

Paletten Anzahl	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VD System, gefüllte Ziegel	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15

Paletten Anzahl	31	32	33	34	35	36
VD System, gefüllte Ziegel	16	16	17	17	18	18

Außenwände mit ungefüllten Ziegeln S8/9 usw. (große Paletten) sind immer im VD-System zu verarbeiten.
Pro Palette 0,75 Sack Mörtel.

Außenwände mit gefüllten Ziegeln MZ70/8 usw. (kleine Paletten) sind immer im VD-System zu verarbeiten.
Pro Palette 0,50 Sack Mörtel.

Innenwände können getaucht werden. Pro Palette 0,50 Sack Mörtel.

Abweichungen im Verbrauch sind baustellenbezogen und verarbeitungsbedingt möglich.

Verarbeitung: Zum Auftragen des Dünnbettmörtels empfehlen wir Walzen von JUWÖ einzusetzen, da bei Walzen anderer Hersteller ein deutlicher Mehrbedarf des Dünnbettmörtels entstehen kann.

Baustellenstervice: Sollte Ihr Verbrauch deutlich über den angegebenen Mengen liegen, nehmen Sie bitte Kontakt zu unserem Vorführmeister Herrn Mike Horn auf (Telefon +49 170 5626144).

